

Alhamrani Universal

POS Operation Manual

Table of Content

Terminal Overview	1
Ready Display	1
Keys Functions	2
Switching On/OFF	3
Merchant Guide	4
Purchase	4
Purchase with Naqd	6
Reversal	8
Authorization	9
Authorization extension	11
Authorization Void	13
Purchase Advice	15
Cash Advance	17
Transaction Details	19
Supervisor Manual	20
Refund	20
Reconciliation	22
Snapshot balances	23
Running totals	23
Password change	24
DESAF	24
Reprint Last transaction	25
Reprint by invoice	25
Print transaction report	26
Reprint last reconciliation	26
Reprint reconciliation by invoice	27
Reconciliation list	27
Review	28
Display Timeout	29

General Info	30
Error Messages	30
Paper roll change	31



Ready Display is the main display of the POS terminal where you will be able to navigate and access other menus





Key Function and Terminal Overview





Switching ON / OFF

To switch on the device Press on power button for 6 Seconds and terminal will switch on; To switch OFF press on power button for two seconds, Select Power off, Or select restart to restart the device.

To Run mada application press on mada icon below, and wait for the status to appear as "READY"



Merchant Guide

Purchase					
A data Capture transaction that debits a cardholder's account in exchange for goods or services					
step	Action	Display			
1	On «Ready» display press on 0.00 SAR to initiate a transaction	SAR 0.00			
		sar 100.00 ريال			
		1 2 3 cancel			
2	Enter Purchase Amount then press on Enter button	4 5 6 CLEAR			
		7 8 9			
		000 00 0 Losi enter			
3	Atheer logo will appear on the screen	استخدم البطاقة أو الجهاز PRESENT CARD OR DEVICE SAR 100.00 السيالياليالياليالياليالياليالياليالياليالي			
4	Insert/Swipe/Wave your card				
5	Or select "ENTER CARD DETAILS" for manual entry transactions	أدخـل تفاصيـل البطاقـة ENTER CARD DETAILS			
6	Key-in Expiry date and Card number Then press on CONTINUE	تفاصيل البطاقـة CARD DETAILS تاريخ الإنتهاء سنة / شهر EXPRY DATE MM / YY CARD NUMBER CARD NUMBER Label CONTINUE			



		\$ ♥ ﷺ 19:13 شــــــراء purchase
		۱۰۰٫۰۰ ريال : المجموع TOTAL : SAR۱۰۰٫۰۰ أدخل الوقم السري ENTER PIN
7	Customer should enter his PIN, then press ENTER	* * * * * * * * * * * *
,	Customer should enter his rink, then press tivital	3 7 9 X
		6 2 0 <
		4 8 1
8	Terminal will process the transaction and print the receipt	

Wave or insert your card



Purchase with Naqd A Purchase transaction where the amount of the transaction represents both the value of the goods or services and of a cash amount requested by the cardholder. Action Display العملي ∟ت 1 On «Ready» display press on TRANSACTIONS **TRANSACTIONS** شــراء مــع نقــد 2 Select PUR WITH NAQD PUR WITH NAQD 100.00 ريال 3 1 2 4 5 مسح CLEAR 6 3 Key-in Purchase Amount then press ENTER 7 8 9 إدخال ENTER 000 0 00 100.00 SAR ريال 3 1 2 4 5 6 مسح CLEAR 4 Key-in NAQD amount then press ENTER 7 8 9 000 00 0 شـــــراء مع نقـد PUR With NAQD استخدم البطاقــة أو الجهــاز PRESENT CARD OR DEVICE 5 Atheer logo will appear on the screen **SAR 200.00** ۲۰۰٫۰۰ريـال أدخل تفاصيل البطاقة ENTER CARD DETAILS



		۲۰۰٫۰۰ ريال : المجموع TOTAL : SAR200.00 أدخل الرقم السري ENTER PIN					
7	Customer should enter his PIN, then press ENTER		3 6 4	7 2 8		9 0	* * *
			•	5		•	/
8	Terminal will process the transaction and print the receipt						



Reversal						
A ca	A cancel transaction to reverse the previous purchase within time limit of 60 seconds					
step	ep Action Display					
1	On «Ready» display press on TRANSACTIONS	العمليــــــات TRANSACTIONS				
2	Select REVERSAL	عملية معكوسة REVERSAL				
3	Key-in merchant password, then select OK	عملية معكوسة REVERSAL همانة نات (يال : شراء المراء : شراء المراء : فاتورة المراء : فاتورة المراء : فاتورة المراء : فاتورة المراء الم				
4	Terminal will process the transaction and print the receipt					



Authorization Online check of cardholder's account before a purchase is made. This transaction assumes a preauthorization purchase completion will follow to finalize the purchase. Action Display العملي ات 1 On «Ready» display press on TRANSACTIONS **TRANSACTIONS** ____ض تفوي 2 Select AUTHORIZATION **AUTHORIZATION** _ض تفويـ **(E)** 3 Select AUTHORIZATION **AUTHORIZATION** 100.00 SAR ريال 1 2 3 4 5 6 مسح CLEAR 4 Enter Authorization amount then press ENTER 7 8 9 000 00 0 استخدم البطاقــة أو الجهــاز PRESENT CARD OR DEVICE 5 Atheer logo will appear on the screen **SAR 100.00** ١٠٠،٠٠ريـال أدخل تفاصيل البطاقة ENTER CARD DETAILS الغـــاء CANCEL 6 Insert/Swipe/Wave your card أدخل تفاصيل البطاقة 7 Or press on "ENTER CARD DETAILS" for manual Entry **ENTER CARD DETAILS**



8	Key-in expiry date and card number then press on CONTINUE	تفاصيل البطاقـة CARD DETAILS تاريخ الانتهاء سنة / شهر EXPRY DATE MM / YY
9	Customer should enter his PIN, then press ENTER	ا المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجلس المجموع المحلس المجلس
10	Terminal will process the transaction and print the receipt	



Auth	Authorization extension				
Online request to extend the expiry period for a previously authorized Pre-Authorization transaction.					
step	Action	Display			
1	On «Ready» display press on TRANSACTIONS	العمليــــــات TRANSACTIONS			
2	Select AUTHORIZATION	تفويـــــــض AUTHORIZATION			
3	Select AUTHORIZATION EXTENSION	تمديــــد التفويــــض AUTHORIZATION EXTENSION			
4	Enter ORIGINAL TRANSACTION RRN Enter ORIGINAL TRANSACTION DATE In the format DDMMYYYY Enter AUTH CODE / APPROVAL CODE Then press CONTINUE	تفاصيـل العمليـة الأصليـة ORIGINAL TRANSACTION DETAILS RRN أدخل رقـم فاتـورة العملية الأصلـي ENTER ORIGINAL TRANSACTION RRN أدخــل تاريــخ العمليــة الأصلــي ENTER ORIGINAL TRANSACTION DATE أدخــل رمــز الموافقــة ENTER APPROVAL CODE			
5	Atheer logo will appear on the screen	AUTHORIZATION EXTENSION I limit a li			
6	Insert/Swipe/Wave your card				
7	Or press on "ENTER CARD DETAILS" for manual Entry	أدخـل تفاصيـل البطاقـة ENTER CARD DETAILS			



8	Key-in expiry date and card number then press on CONTINUE	تفاصيل البطاقـة CARD DETAILS تاريخ الانتهاء سنة / شهر EXPRY DATE MM / YY
9	Customer should Key-in his PIN, then press ENTER	ويال: المجموع بريال: المجموع بريال: المجموع بريال: TOTAL: SAR0.00 أدخل الرقم السري ENTER PIN * * * * * * * * * * * * * * 3 7 9 × 6 2 0 < 4 8 1 5
10	Terminal will process the transaction and print the receipt	



Authorization Void					
Full or partial cancellation of a previous Authorization transaction.					
step	Action	Display			
1	On «Ready» display press on TRANSACTIONS	العمليــــــات TRANSACTIONS			
2	Select AUTHORIZATION	تفويــــــــض AUTHORIZATION			
3	Select AUTHORIZATION VOID	الغاء التفويــــض م AUTHORIZTION VOID			
4	Enter ORIGINAL TRANSACTION RRN Enter ORIGINAL TRANSACTION DATE In the format DDMMYYYY Enter AUTH CODE / APPROVAL CODE Then press CONTINUE	TENTER ORIGINAL TRANSACTION DETAILS RRN أدخل رقم فاتورة العملية الأصلي ENTER ORIGINAL TRANSACTION RRN أدخل تاريخ العملية الأصلي ENTER ORIGINAL TRANSACTION DATE أدخل رمز الموافقة ENTER APPROVAL CODE			
5	Key-in VOID Amount then Press Enter	1 2 3 مسح الغالم العام			

6	Atheer logo will appear on the screen	الغاء التفوي ض العلاقة الغوي الغاء التفوي الغاء التفوي الغاء التفوي الغاء التفوي الغاء التفوي العامل البطاقة أو الجهاز SAR 100.00 الداء العامل البطاقة أو الخلاء أدخل تفاصيل البطاقة الغاء الغا
7	Insert/Swipe/Wave your card	
8	Or press on "ENTER CARD DETAILS" for manual Entry	أدخـل تفاصيـل البطاقـة ENTER CARD DETAILS
9	Key-in expiry date and card number then press on CONTINUE	تفاصيل البطاقـة CARD DETAILS تاريخ الإنتهاء سنة / شهر EXPRY DATE MM / YY
10	Customer should Key-in his PIN, then press ENTER	ال : المجموع ١٠٠٠٠٠ TOTAL : SAR۱۰۰۰۰۰ المجموع أدخل الرقم السري ENTER PIN * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
11	Terminal will process the transaction and print the receipt	



Purchase Advice

Follow-up to an approved authorization transaction. It is initiated after the cardholder received the purchased goods or services. The amount entered in this transaction supersedes that entered in the authorization transaction.

auth	authorization transaction.						
step	Action	Display					
1	On «Ready» display press on TRANSACTIONS	العمليــــــات TRANSACTIONS					
2	Select PURCHASE ADVICE	إشعــــار بالشــــراء PURCHASE ADVICE					
3	Select FINAL/PARTIAL, then press PROCEED	نوع الإشعــار ADVICE TYPE					
4	Enter ORIGINAL TRANSACTION RRN Enter ORIGINAL TRANSACTION DATE In the format DDMMYYYY Enter AUTH CODE / APPROVAL CODE Then press CONTINUE	تفاصيـل العمليــة الأصليــة ORIGINAL TRANSACTION DETAILS RRN.الاستمراد المعاليـة الأصلـــي الخطل المعاليـة الأصلـــي الخطل المعاليــة الأصلـــي الخطل المعاليــة الأصلـــي الخطل المعاليــة المعاليــة الأصلـــي الخطل المعاليــة الأصلـــي الخطل المعاليــة الأصلـــي الحسل المعاليـــة الأصلـــي الحسل المعاليـــة المعاليـــة المعاليـــة الأصلـــي الخطل المعاليـــة الأصلـــي الحسل المعاليـــة المعاليـــة الأصلــــي المعاليـــة الأصلــــي المعاليـــة المعاليـــة الأصلــــي المعاليـــة الأصلــــي المعاليـــة الأصلــــي المعاليـــة المعاليـــة المعاليــــة المعاليـــة المعاليــــة المعاليـــة المعاليــــة المعاليـــــة المعاليــــة المعاليـــــة المعاليـــــة المعاليـــــة المعاليــــــة المعاليــــــة المعاليــــــة المعاليــــــة المعاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					
5	Key-in Advice Amount then Press Enter	SAR 100.00 المال (يال) 1 2 3 CANCEL 4 5 6 CLEAR 7 8 9 000 00 0 ENTER					

6	Atheer logo will appear on the screen	العالم البطاقة أو الجهاز PURCHASE ADVICE استخدم البطاقة أو الجهاز PRESENT CARD OR DEVICE SAR 100.00 العالم البطاقة أو الجهاز ENTER CARD DETAILS
7	Insert/Swipe/Wave your card	
8	Or press on "ENTER CARD DETAILS" for manual Entry	أدخـل تفاصيـل البطاقـة ENTER CARD DETAILS
9	Key-in expiry date and card number then press on CONTINUE	تفاصيل البطاقــة CARD DETAILS تاريخ الإنتهاء سنة / شهر EXPRY DATE MM / YY CARD NUMBER Illumande CARD NUMBER Illumande CONTINUE
10	Customer should enter his PIN, then press ENTER	ال : المجموع ١٠٠٠٠٠
11	Terminal will process the transaction and print the receipt	



Cash advance A manual cash disbursement		
1	On «Ready» display press on TRANSACTIONS	العمليــــــات TRANSACTIONS
2	Select CASH ADVANCE	سلفـــة نقديـــة -٥- CASH ADVANCE
3	Key-in Cash Amount, then press ENTER	1 2 3 مالا عليه المحالا على المحال
4	Insert/Swipe the card	المنافقة تقديات المنافقة الم



		۱۰۰٫۰۰ ريال : المجموع ۱۰۰٫۰۰۰ : TOTAL : SAR ۱دخل الوقم السري ENTER PIN
5	Customer should enter his PIN, then press ENTER	3 7 9 X 6 2 0 < 4 8 1
6	Terminal will process the transaction and print the receipt	



Transactions Details:

	ستار بکس STARBUCKS		
		ا ۲، الريا	
		ne Plaza	
	311	ie riaza	۷.
	27/10/2021		00:26:08
STAN -	SABB 45200308014 5814 024334 RU.(5533655745200308
			موازنة
	RECONCILIATION	ON	-33-
			المجاميع متوافقة
	TOTALS MATCHE	ED .	
	******	*****	*****
			امر كان اكسير س
	AMERICAN EXP	RESS	المركان الصبورس
			خادم مدی
	mada HOST		ـــــم ــــ ــى
		العدد	مبلغ(ربال)
	نوع العملية TXN TYPE	COUNT	AMOUNT-SAR
	احمالي المدين		
	إجمالي المدين TOTAL DB	2	35.00
	إجمالي الدائن		
	TOTAL CR	0	0.00
	نقد		
	NAQD	-	0.00
	سلفة نقدية		
	C/ADV	-	0.00
	تفويض		
	AUTH	0	-
	المجموع		
	TOTALS	-	35.00
			مها قطة الدم
	POS TERMINAL		جهاز نقطة البيع
Į	ر رنوع العمامة ر	رالعاو	ميلغ اميال)
	\7\\\/	\フ <u>マ</u> /	\/\/\ \ \\





Supervisor Manual

Refund		
A data capture transaction that is initiated by the retailer to credit the cardholder for a refund of goods or services, and to debit the retailer account accordingly.		
step	Action	Display
1	On «Ready» display press on TRANSACTIONS	العمليــــــات TRANSACTIONS
2	Select REFUND	استــرداد REFUND
3	Key-in Merchant password then press OK	كلمــــة مــــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD
4	Enter ORIGINAL TRANSACTION RRN Enter ORIGINAL TRANSACTION DATE In the format DDMMYYYY Then press CONTINUE	تفاصيـل العمليــة الأصليــة ORIGINAL TRANSACTION DETAILS RRN أدخـل رقـم فاتـورة العمليـة الأصلــي ENTER ORIGINAL TRANSACTION RRN أدخــل تاريـــــة العمليــة الأصلــــي ENTER ORIGINAL TRANSACTION DATE الدستمزار CONTINUE
5	Key-in Refund Amount the press ENTER	SAR 100.00 اليان 1 2 3 CANCEL 4 5 6 CLEAR 7 8 9 000 00 0 ENTER

6	Atheer logo will appear on the screen	استحدم البطاقة أو الجهاز PRESENT CARD OR DEVICE SAR 100.00 العالم البطاقة أو الجهاز البطاقة أو الجهاز البطاقة أو الجهاز البطاقة أو الحمال البطاقة أو الحمال البطاقة أو الخل تفاصيل البطاقة المعالم المعالم البطاقة المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم البطاقة المعالم
7	Insert/Swipe/Wave your card	
8	Or press on "ENTER CARD DETAILS" for manual Entry	أدخـل تفاصيـل البطاقـة ENTER CARD DETAILS
9	Key-in expiry date and card number then press on CONTINUE	تفاصيل البطاقـة CARD DETAILS تاريخ الإنتهاء سنة / شهر EXPRY DATE MM / YY CARD NUMBER The state of the sta
10	Customer should enter his PIN, Then press ENTER	المجموع : المجموع : ۱۰۰,۰۰ ريال : المجموع : TOTAL : SAR۱۰۰,۰۰ ريال : المجموع أو كل الرقم السرى ENTER PIN * * * * * * * * * * * * * * * * * *
11	Terminal will process the transaction and print the receipt	

5



موافق OK إلغاء CANCEL

Reconciliation The supervisor should select this operation at the end of day, so that the totals will be validated against the bank totals since the last reconciliation operation. step Action Display ـات التاحـ عملي 1 On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION MERCHANT FUNCTION كلمسة مسرور التاجسر MERCHANT PASSWORD 2 Key-in Merchant password, then press OK موافق OK إلغاء CANCEL موازن 3 Select RECONCILIATION RECONCILIATION كلمــــة مـــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD Key-in Merchant password, then press OK 4

Terminal will perform a reconciliation and print the receipt



Snap	Snapshot Balances		
The supervisor can perform this operation at any time to print the totals without resetting it.			
step	Action	Display	
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر MERCHANT FUNCTION	
2	Key-in Merchant password, then press OK	کلمـــة مــــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD	
3	Select SNAPSHOT BALANCES	حسبــــــة لحظيــــة SNAPSHOT BALANCES	
4	Terminal will print the balances		

Run	Running Totals		
	The supervisor could perform this operation at the end of each shift to print the totals without without resetting it, the terminal will start to count totals for the next shift.		
step	Action	Display	
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر الـــــــ MERCHANT FUNCTION	
2	Key-in Merchant password, then press OK	كلمـــة مـــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD CANCEL الغاء OK	
3	Select RUNNING TOTALS	مجامیـــع جاریـــة مجامیـــع الله الله الله الله الله الله الله الل	
4	Terminal will print the receipt		



Password Change			
Used to change Merchant password			
step	Action	Display	
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر الـــــــ MERCHANT FUNCTION	
2	Key-in Merchant password, then press OK	كلمـــة مـــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD CANCEL موافق OK	
3	Select Password Change	تغييــر كلمــة المـــرور PASSWORD CHANGE	
4	Enter old Password Enter the new password Re-Enter the new password Then Press on OK	كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

DES	DESAF		
DESA	AF is used to send the stored advices; usually this task is being done	e automatically.	
step	Action	Display	
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر الـــــــ MERCHANT FUNCTION	
2	Key-in Merchant password, then press OK	كلمـــة مـــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD MERCHANT PASSWORD	
3	Select DESAF	ارسال إشعار العمليات DESAF	
4	Terminal will send the stored advices		



Print last transaction		
Usec	to print the last transaction performed	
step	Action	Display
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر MERCHANT FUNCTION
2	Key-in Merchant password, then press OK	کلمــــة مـــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD
3	Select LAST TRANSACTION	آخـــر عمليـــــة ــــــــة ـــــــــــــــــــــ
4	Terminal will reprint the receipt	

Re-print transaction using invoice number			
Used to reprint transactions receipts using Invoice number "last 6 digits of RRN"			
step	Action	Display	
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر MERCHANT FUNCTION	
2	Key-in Merchant password, then press OK	کلمـــة مـــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD	
3	Select REPRINT BY INVOICE	إعادة الطباعة برقم الفاتورة REPRINT BY INVOICE	
4	Key-in Invoice number then press OK	أدخـــل رقـــم الإيصــــال ENTER INVOICE NUMBER موافق OK إلـغـاء CANCEL	
5	Terminal will reprint the receipt		



Prin	Print transaction report	
Used to print approved transaction report for one day or more		
step	Action	Display
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر MERCHANT FUNCTION
2	Key-in Merchant password, then press OK	کلمــــة مـــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD
3	Select REPRINT BY DATE	إعادة الطباعة بالتاريخ REPRINT BY DATE
	Enter Start Date DD/MM/YYYY	
	Then press OK for a single day,	START DD/MM/YYYY تاريخ البدء
4	Or Enter Start Date DD/MM/YYYY	تاريخ الانتهاء END DD/MM/YYYY
	Then enter End date DD/MM/YYYY	موافق OK الغاء
	Then Press OK for a range of time	
5	Terminal will print the report	

Rep	Reprint last reconciliation		
Usec	Used to Reprint the receipt of the last reconciliation performed		
step	Action	Display	
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر الــــــــ MERCHANT FUNCTION	
2	Key-in Merchant password, then press OK	كلمــــة مــــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD	
3	Select LAST RECON	آخــر موازنـــة	
4	Terminal will Reprint the receipt		



Rep	Reprint recon by invoice		
Usec	Used to reprint a reconciliation using STAN number		
step	Action	Display	
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر الــــــ MERCHANT FUNCTION	
2	Key-in Merchant password, then press OK	کلمــــة مــــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD موافق OK الـغـاء CANCEL	
3	Select RECON BY INVOICE	إيصــــال الموازنــــة الله الموازنـــة RECON BY INVOICE	
4	Enter STAN number then press OK	أدخـــــل رقـم التسلســـل ENTER STAN NUMBER موافق OK إلـغاء CANCEL	
5	Terminal will reprint the receipt		

Rec	Reconciliation list	
Usec	Used to display and print reconciliations list	
step	Action	Display
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر MERCHANT FUNCTION
2	Key-in Merchant password, then press OK	كلمـــة مـــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD CANCEL موافق OK
3	Select RECON LIST	قائمة الموازنات RECON LIST
4	Terminal will display Reconciliation details Select PRINT to print the report	الكانية الموازيات



Review		
Usec	to display transactions details before being settled	
step	Action	Display
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر MERCHANT FUNCTION
2	Key-in Merchant password, then press OK	كلمــــة مـــرور التاجـــر MERCHANT PASSWORD
3	Select REVIEW	معاینــة REVIEW
4	Terminal will display Transactions details, Use the buttons (NEXT,BACK) to navigate through the txns, Use the button Print to print the receipt. Or press Cancel to go back	عمليات التاجيد معاينة معاينة به MERCHANT FUNCTIONS معاينة معلقة معاينة معلقة معاين معاينة معلقة معاينة معلقة معاينة معلقة
		السابق طباعة السابق BACK cancel PRINT NEXT



Dis	Display Timeout		
Used	Used to change Display time out duration.		
step	Action	Display	
1	On «Ready» display, Select MERCHANT FUNCTION	عمليـــــات التاجـــــر MERCHANT FUNCTION	
2	Key-in Merchant password, then press OK	كلمــــة مــــرور التاجــــر MERCHANT PASSWORD CANCEL الغاء OK	
3	Select Display Timeout	مهلــــة العــــرض	
4	Key-in the required Value in minutes then press OK	مهلة العرض DIPLAY TIMEOUT مهلة العرض 00, 00 دقيقة 1, 2, 5, 10, 30, 00 MINUTES CANCEL موافق OK	
5	Terminal will adjust the timeout duration to the selected Value		



GENERAL INFO

ERROR MESSAGES


Error Message	Description
PAPER OUT	Displayed when paper failure has been detected by the terminal
CARD ERROR	The card is swiped incorrectly or the card reader is defective
CARD FAIL	Displayed when no data detected on the chip card
MANUAL ENTRY NOT ALLOWED	Manually entered card numbers are not allowed in this operation
RETRY PIN / INCORRECT PIN / WRONG PIN	Displayed when an incorrect PIN has been entered
EXPIRED CARD	The card is already expired, or the expiry date is incorrectly entered
CARD BLOCKED	Displayed when the card is blocked
PIN BLOCKED	Displayed when the offline PIN has been blocked
TRIES LEFT : XX	Displayed when an offline PIN has been incorrectly entered. XX is the number of tries remaining
PIN RETRIES EXCEEDED	Displayed when PIN attempts has reached the maximum number of tries
AMOUNT / TRANS EXCEEDED	Displayed when the merchant attempted a transaction where the amount exceeded the amount limit for card scheme
USER CANCELLED	Transaction cancelled by merchant
CARD DECLINED	Transaction declined by card
PLEASE RECONCILE / TERMINAL OUT OF SERVICE	Displayed when the terminal requires reconciliation
RECONCILIATION UNSUCCESSFUL	Indicates that reconciliation was completed. However, the terminal and host totals are unbalanced




CHANGE PAPER ROLL

description

Hold the terminal securely in one hand. With the other hand and by using Two fingers, lift the printer cover release from the edges at both sides



Fully open the printer cover and remove the old roll of paper; Carefully place the paper roll into the printer compartment. Close the printer cover carefully and push firmly until it locks.



NOTE: Attempting to fit rolls of a different size may damage your terminal.